




Vape'm

VAPE'M INFINITY

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PIERWSZE URUCHOMIENIE

UWAGA: Przed pierwszym użyciem, urządzenie powinno zostać naładowane przez ok 40 min. Aby włączyć urządzenie należy nacisnąć 5-krotnie przycisk zmiany temperatury.




USTAWIENIA TEMPERATURY

W celu zmiany temperatury podgrzewania naciśnij przycisk 3-krotnie.



Pierwsze 3-krotne naciśnięcie przycisku ustawi niską temperaturę.



Kolejne 3-krotne naciśnięcie ustawi średnią.




Aby wybrać wysoką temperaturę naciśnij przycisk 3-krotnie raz jeszcze.

UWAGA: Jeśli urządzenie nie było używane dłuższy czas lub jest używane w niskiej temperaturze, naciśnij przycisk "Zmiana temperatury" 2-krotnie. Umożliwi to wstępne podgrzanie olejku.

VAPE'M INFINITY POD

Aby wymienić zużyty Pod, wyjmij go ciągnąc do góry tak jak na ilustracji nr. 1, następnie włóż nowy tak jak na ilustracji nr. 2



Gdy włożysz nowy wkład, przycisk zaświeci się na kolor odpowiedni dla wybranego ustawienia podgrzewania przez 3 sekundy.

STATUS URZĄDZENIA

1. Kolor przycisku "Zmiana temperatury"

Podczas waporyzacji przycisk będzie świecił się zgodnie z wybraną temperaturą podgrzewania. Po zakończeniu waporyzacji urządzenie przechodzi w stan uśpienia.

2. Maksymalny czas pojedynczej waporyzacji

Jeżeli przytrzymasz przycisk przez więcej niż 10 sekund urządzenie zakończy waporyzację i przejdzie w tryb uśpienia.

3. Ostrzeżenie o niskim poziomie naładowania baterii.

Po rozpoczęciu waporyzacji urządzenie sprawdza poziom naładowania baterii. Jeśli jest ono za niskie, przycisk "Zmiana temperatury" zaświeci się 15 razy.

4. Ochrona przed zwarcieniem

Jeżeli nastąpi zwarcie urządzenie wyłączy się a przycisk zaświeci się wszystkimi kolorami jednocześnie 3 razy.

5. Ochrona baterii Li-ion

Gdy poziom naładowania baterii jest za niski, urządzenie przechodzi w tryb uśpienia i nie reaguje na wciśnięcie przycisku "Zmiana temperatury". Należy wtedy naładować baterię.

Ładowanie urządzenia

1. Napięcie ładowania

Ładowanie następuje poprzez podłączenie ładowarki do portu Micro USB w dolnej części urządzenia. Podczas ładowania można używać urządzenia.

2. Informacja o ładowaniu

Po podłączeniu do ładowania przycisk "Zmiana temperatury" 5-krotnie zaświeci się na wszystkie kolory jednocześnie. W czasie ładowania będzie on świecił się na czerwono.

3. Informacja o odłączeniu od ładowania

Gdy urządzenie zostanie odłączone od ładowania przycisk zaświeci pięciokrotnie na wszystkie kolory jednocześnie.

Blokada urządzenia

Wciśnij przycisk "Zmiana temperatury" 5-krotnie aby zablokować urządzenie po jego użyciu, dzięki temu urządzenie nie włączy się przypadkowo. Aby odblokować urządzenie, ponownie wciśnij przycisk 5 razy.

Przechowywanie:

Vape'm Infinity Pen należy przechowywać w chłodnym, suchym miejscu, niedostępnym dla dzieci i zwierząt.

Uwaga:

1. Urządzenie jest przeznaczone do użytku przez osoby pełnoletnie.
2. Wymień wkład nim będzie kompletnie pusty, by uniknąć uszkodzenia urządzenia.
3. Nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokich temperatur.
4. Nie demontuj baterii.

Porady:

Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo (małe lub brak wydzielania pary) przy pierwszym użyciu lub po dłuższym czasie nie używania:

- Sprawdź czy POD jest zainstalowany prawidłowo,
- Podgrzej POD do maksymalnej temperatury (nie używany długo olej może zakleić dysze wylotowe), spróbuj wykonać kilka długich pociągnięć pary
- Sprawdź czy urządzenie zostało prawidłowo naładowane.

Kontakt:

Dziękujemy za zakup vaporizera Vape'm Infinity.
Więcej informacji na stronie: www.vapem.eu

Uwagi prosimy kierować na adres e-mail:
kontakt@vapem.eu

Zawartość pudełka

1x vaporizer, 1x pod, 1x kabel micro usb, 1x instrukcja

Vapem

WWW.VAPEM.EU

